



# Repostaje de Combustible





## ENTRADA A LA ESTACIÓN

- VELOCIDAD MODERADA.
- VEHÍCULO A DISTANCIA ADECUADA DEL SURTIDOR.



## EN EL SURTIDOR

- APAGAR EL MOTOR, LUCES, RADIO.
- PONER FRENO DE MANO.
- NO ENCENDER CERILLAS, MECHEROS. PROHIBIDO FUMAR.
- NO USAR MOVIL U OTRO APARATO ELÉCTRICO.
- TOCAR UN OBJETO METÁLICO ANTES DE TOCAR EL BOQUEREL.



## DURANTE EL REPOSTAJE

- NO VOLVER A ENTRAR O SALIR DEL VEHÍCULO.
- VERTER COMBUSTIBLE CON CUIDADO, SIN DERRAMAR.
- AVISAR EN CASO DE DERRAME.
- DEJAR LIBRE UN 5% DEL DEPÓSITO SIN LLENAR.
- NO LLENAR EL DEPÓSITO DE MOTOS CON EL MOTOR EN MARCHA.
- EVITAR CONTACTO DÉRMICO, UTILIZAR GUANTES IMPERMEABLES.
- LAVAR LOS OJOS CON AGUA EN CASO DE SALPICADURA.
- CERRAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO Y COLOCAR EL BOQUEREL EN EL SURTIDOR.



## REINCORPORACIÓN

- SALIR A VELOCIDAD MODERADA.
- SALIR CON MUCHA PRECAUCIÓN.

