

UBICACIÓN Y USO DE FOTOCOPIADORAS

Estas recomendaciones son relativas a las operaciones de reprografía, no se contemplan los riesgos asociados a operaciones de reparación o mantenimiento.

UBICACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

Existen una serie de factores a considerar para una correcta ubicación de fotocopiadoras en los lugares de trabajo.

-Se debe instalar en una habitación correctamente ventilada con el fin de asegurar una correcta renovación de aire del local.

-Es necesario dejar espacio suficiente alrededor de la máquina para permitir las operaciones de mantenimiento periódico por parte del personal formado y autorizado por el Servicio Técnico concertado.

-Al instalarlas, se evitará que las rendijas de ventilación de las fotocopiadoras queden obstruidas por objetos, mobiliario, etc, ya que puede dar lugar a la elevación de temperatura en el interior de la máquina con el consiguiente riesgo de incendio.



RIESGOS ASOCIADOS.

- **Atrapamientos por o entre objetos.**
- **Contactos eléctricos.**
- **Contactos térmicos (quemaduras)**
- **Exposición a radiaciones nocivas o tóxicas (tóner, ozono...)**



USO DE LAS FOTOCOPIADORAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

- **Consultar el Manual de Instrucciones de la máquina antes de su manipulación, con el fin de recabar información acerca de su uso y características.**
- **Evitar el contacto directo con el polvo de tóner al manipular o cambiar los cartuchos y al desatascar el papel.**
- **Hay que realizar estas operaciones con precaución y lavarse posteriormente las manos.**
- **No soplar nunca sobre una superficie para retirar el polvo de tóner que pudiera permanecer depositado en ella.**

- **Debe realizarse la ventilación periódica del lugar en el que se encuentran las máquinas fotocopadoras. Abrir la ventana o la puerta del local de vez en cuando para generar corriente**
- **En caso de tener que manipular el interior de la fotocopadora, no se deben tocar otros elementos que los indicados en las instrucciones, procurando que ningún objeto (pulseras, ropa, etc.) se enganche en los elementos móviles de la máquina. Antes de manipular, desconectar siempre la máquina y esperar un tiempo a que se enfríe.**
- **Al desconectar la máquina, se debe tirar de la clavija, nunca del cable.**
- **No se debe comer, beber ni fumar mientras se manipula una fotocopadora.**
- **Cuando sea necesario cambiar el tóner de la máquina, de debe realizar con guantes y con la habitación ventilada.**
- **No se deben realizar tareas para las que no se tiene formación y/o autorización. En caso de avería, avisar siempre al Servicio Técnico.**

